
Ensayo de Caracterización Magnética de Superficie



Sistema de adquisición de Datos en Tiempo Real


Dr. José Ruzzante Ing. Lic. Pablo Alonso Castillo

Sistema de adquisición de datos de Campos Magnéticos Bx, By, Bz superficiales en tiempo real



El sistema comprende

- Sonda magnética de 3 ejes (sensibilidad 1nT)
- Encoder absoluto (resolución 0,25mm)
- Conectividad Inalámbrica
- Software de adquisición para Windows®
- Muestreo de datos en tiempo real
- Compensación de campo magnético terrestre
- Formateo para exportación a Excel



1-Vista Frontal

a-Display con campo B y posiciones Absolutas

b-Sensor de campo B

c-Dispositivo de Wi-Fi

1

2-Vista Lateral

a-Buzer y pulsadores de reset y campo terrestre


b-Fuente elevadora de tensión

c-Board Arduino Uno

d-Conector de fuente externa





Sensor digital de 3 ejes:



- 1- Vista Inferior
- a-Sensor Magnético Microprocesado
- **b-Rueda del Encoder Absoluto**
- c-Encoder Absoluto


2-Software de Adquisición a-Ejes Bx, By, Bz b-Valor de pico en posición del Mouse






1-Panel de comunicaciones y seteos a-Display con valores instantáneos b-Ajuste de escala del encoder c-Identificación del dispositivo


2-Panel de Exportación a-Listas con campos Bx, By y Bz b-Lista con campo total B



Panel de Archivos


Permite visualizar sucesivos escaneos y comparar














Conclusiones:

Para continuar avanzando deberemos:

- O.-Disponer de chapas vírgenes donde los campos B superficiales no se hayan visto afectados
- 1.-Caracterizar el ancho y profundidad de la zona comprometida de la soldadura
- 2.-Definir exactamente los límites de la zona comprometida de la soldadura que no se observa a simple vista
- 3.-Conocer con exactitud la metalografía de la chapa
- 4.-Efectuar mediciones en condiciones de umbral de los campos en Y y Z
- 5.-Medir otras chapas con zonas similares a fin de poder comparar resultados